

AYGER

ВИБРАТОР
ДЛЯ БЕТОНА
VDG-1200/35C



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AYGER

ИНСТРУКЦИЯ
VDG-1200/35C
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

[ru]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VDG-1200/35C
Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Число оборотов, об/мин	4000
Потребляемая мощность, Вт	1200
Диаметр вала, мм	35
Длина вала, м	2,5

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Вибратор для бетона — это строительный инструмент, используемый на площадках заливки бетона для стабилизации залитого бетона.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, обращайте внимание на следующие указания, для защиты от электрических ударов, риска ранений и пожаров. Пожалуйста, убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на инструменте.

РАБОЧАЯ ЗОНА

2

AYGER

[ru]

- Содержите рабочее место в чистоте, без беспорядка и в хорошем состоянии. Захламленные и неопрятные рабочие места могут стать причиной несчастных случаев.
- Не используйте инструмент там, где существует риск возгорания или взрыва; например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или дым.
- Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля, поэтому посетители должны оставаться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- Помните обо всех линиях электропередачи, электрических цепях, водопроводных трубах и других механических опасностях в вашей рабочей зоне, особенно об опасностях, находящихся под рабочим местом, скрытых от поля зрения операторов, с которыми можно безоговорочно связаться и которые могут причинить вред личному здоровью или имуществу.
- Будьте внимательны к своему окружению. Использование электроинструментов в ограниченном рабочем пространстве может привести к тому, что вы окажетесь в опасной близости от режущих инструментов и вращающихся деталей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение питания, указанному на заводской табличке.

- Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не переносите портативный инструмент за шнур питания и не выдергивайте инструмент или удлинители из розетки. Держите шнуры питания и удлинители вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Немедленно замените поврежденные шнуры. Поврежденные шнуры могут стать причиной возгорания и повысить риск поражения электрическим током.
- Заземленные инструменты должны быть подключены к установленной розетке и заземлены в соответствии со всеми нормами и постановлениями. Никогда не удаляйте заземляющий контакт и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходники. Если вы сомневаетесь в правильности заземления розетки, обратитесь к квалифицированному электрику.

3

AYGER

[ru]

- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель для наружного применения с маркировкой «WA» или «W». Эти шнуры рассчитаны на использование вне помещений и снижают риск поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.
- Одеть имущество. Не носите свободную одежду, свисающие предметы и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями. Вентиляционные отверстия часто закрывают движущиеся части, и их следует избегать.
- Используйте защитное оборудование. Используйте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками или, при необходимости, защитную маску. Используйте в качестве пылезащитной маски в пыльных условиях работы. Это касается всех лиц, находящихся в рабочей зоне. Также используйте нескользящую защитную обувь, каску, перчатки, системы сбора пыли и средства защиты органов слуха, когда это необходимо.
- Избегайте случайного запуска. Не переносите электроинструмент, держа палец на выключателе. Прежде чем включать инструмент в розетку, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И УХОД:

- Не применяйте силу к инструменту. Инструменты выполняют свою работу лучше и безопаснее, если их использовать так, для которых они предназначены. Планируйте свою работу и используйте правильный инструмент для работы.

AYGER

[ru]

- Никогда не используйте инструмент с неисправным переключателем. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и перед использованием должен быть отремонтирован авторизованным представителем сервисной службы.
- Отключите питание от инструмента и переведите переключатель в положение «заблокировано» или «выключено» перед обслуживанием, регулировкой, установкой аксессуаров или приспособлений или хранением. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Этот инструмент вибрирует во время использования. Повторяющееся или длительное воздействие вибрации может привести к временным или необратимым физическим травмам, особенно кистей, предплечий и плеч. Включите в течение рабочего дня несколько периодов без вибрации.
- Если инструменты не используются, храните их в сухом, безопасном месте, недоступном для детей. Проверяйте инструменты на хорошее рабочее состояние перед хранением и перед повторным использованием.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Электродвигатель рассчитан на напряжение 220–240 В. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение питания напряжению, указанному на заводской табличке. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию самого бетонного вибратора отключить вибратор от источника питания.
- Всегда держите вибратор в чистоте, чтобы он работал лучше и безопаснее. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей. Периодически проверяйте шнур питания и в случае повреждения поручите его ремонт специалисту. Периодически проверяйте удлинители и заменяйте их в случае повреждения.
- Не злоупотребляйте шнуром, никогда не носите вибратор за шнур и не дергайте его, чтобы отключить вибратор от источника питания. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых краев.
- Избегайте контакта тела с землей или поверхностью земли. Не носите подключаемые инструменты, держа палец на выключателе. Убедитесь, что переключатель выключен при подключении к

AYGER

[ru]

источнику питания. При работе с вибратором всегда надевайте защитное снаряжение, включая наушники, защитные очки и маску. Всегда проверяйте, что вибратор надлежащим образом изолирован. Всегда обращайтесь внимание на кабель или его защиту. Не используйте охлаждающую жидкость или воду рядом с вибратором; не используйте вибратор, если подключение к электросети не в хорошем состоянии или если вы обнаружили проблему искрения.

ОБЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Машина лучше всего подходит для вибрирования бетона и его уплотнения.

Порядок работы:

- Вставьте выходной вал двигателя в шестигранное гнездо вала вибратора.
- Прикрутите резьбовую втулку к двигателю и убедитесь, что она плотно затянута.
- Подключите вилку двигателя к источнику питания.
- нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручк. Если вам нужно использовать вибратор в течение длительного времени, вы также можете нажать кнопку «Остаться на месте».
- Стучите головкой вибратора по земле или другим твердым предметам только при первом использовании вибратора.
- Поместите вибраторную головку в бетон на нужную глубину.
- Когда вы закончите, сначала выключите с помощью.
- Прежде чем отделять вал вибратора от двигателя, вытащите заглушку.

НЕИСПРАВНОСТЬ

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ Вытащите вилку. Это наиболее эффективный способ остановки машины.

НОРМАЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ Выключите машину выключателем на распределительной коробке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступать к любому техническому обслуживанию, убедитесь, что этот инструмент отключен от источника питания. уборка. или осмотр. Хорошая эксплуатационная привычка обеспечит долгий срок службы машины.

AYGER

[ru]

Поддерживайте свои инструменты.

Рекомендуется проверять общее состояние любого инструмента перед его использованием. Выполните необходимый ремонт квалифицированным обслуживающим персоналом.

Если вы слышите необычный звук из машины, немедленно выключите ее и попросите профессионала проверить ее за вас.

Уборка. Используйте только чистую воду и влажную тряпку для чистки инструментов каждый раз, когда заканчиваете работу, прежде чем бетон станет сухим и твердым. Многие бытовые чистящие средства вредны для пластика и других изоляционных материалов. Никогда не допускайте попадания жидкого геля внутрь инструмента.

- Щетки следует периодически проверять, а изношенные щетки следует заменять.
- Не допускайте попадания грязи в вентиляционные отверстия; Периодически очищайте накопившуюся пыль и масло.
- Регулярно проверяйте все крепежные винты и убедитесь, что они правильно затянуты; если какой-либо из винтов ослабнет, немедленно затяните их.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя, не используйте электроинструменты во влажных местах и хорошо освещайте рабочую зону. Не используйте электроинструмент там, где существует риск возникновения пожара или взрыва.